## **Produkttipps**

## Abziehbildpapier für Inkjet

Abziehbildpapier zum Übertragen von Fotos und Bildern auf Kerzen. Format: 210 x 297 mm (A4). Geeignet für Tintenstrahldrucker (Inkjet)



## **Anleitung**

- 1. Bilder auf die Kerzengrösse abstimmen und mit einem Tintenstrahldrucker auf die glatte, mattweisse Seite des Abziehbildpapiers ausdrucken. Keinen Laserdrucker oder Kopiergerät verwenden.
- 2. 30 Minuten warten, bis die Tinte trocken und wasserfest ist.
- 3. Bilder bzw. Motive exakt ausschneiden.
- 4. Das ausgeschnittene Bild für eine Minute ins Wasser legen und vorsichtig vom Trägerpapier auf die Kerze schieben.
- 5. Bild bzw. Motiv in die gewünschte Position bringen. Zufällige Lufteinschlüsse mit einem feuchten Schwamm weg streichen.
- 6. Mindestens 1 Stunde trocknen lassen.

Der Hintergund des Papiers ist weisslich, weshalb sich die Bilder auch auf dunklen Kerzen gut abheben. Andererseits bleibt dieser wiesse Grundton auf unbedruckten Stellen sichtbar. Übertauchen mit Kerzenlack oder Paraffin (>80°C) schützt und verstärkt die Fixierung.

## Warnhinweis:

Nur unter Aufsicht Erwachsener und entsprechend obiger Anleitung benutzen. Einzig Tintenstrahldrucker (Inkjet) verwenden. Die Eignung eines Druckers für das Abziehbildpapier ist vom Benutzer vorgängig sicherzustellen. Kerzen nie unbeaufsichtigt und nur auf feuerfester Unterlage brennen lassen. Durch den Abbrand vorstehendes Papier stets zurückschneiden.