

Producttips

Welke pit voor welke kaars

Let op: deze pitmaten zijn slechts een indicatie.

Pitten altijd eerst zelf testen

Pit te dun: kaars gaat druipen

Pit te dik: kaars gaat walmen



Kaarsen van Paraffine	
gedompeld	gegoten
Ø < 10 mm : 3x2,	Ø < 20 mm: 3x6,
Ø 10 - 15 mm : 3x4,	Ø 20 - 55 mm: 3x8,
Ø 15 - 18 mm : 3x6,	Ø 55 - 75 mm: 3x10,
Ø 18 - 20 mm : 3x8,	Ø 75 -100 mm: 3x12,
Ø 20 - 50 mm : 3x10,	Ø >100 mm: 3x14,
Ø > 50 mm : 3x12	Bij taps toelopende kaarsen de gemiddelde diameter aanhouden.

Kaarsen van **Koolzaad, EcoSoja en Ecowas** (gegoten)

hebben een vrij dikke pit nodig, 1 -2 maten dikker dan bij paraffine

Ø < 40 mm platte pit 3x10

Ø 40-60 mm platte pit 3x12

Ø 60-70 mm platte pit 3x14

Kaarsen van **Bijenwas**

Ø 20 - 40 mm: ronde pit Nr. 5

Ø 40 - 70 mm: ronde pit Nr. 7

Ronde pit heeft een brandrichting en is half rond. Aan de vlakke kant hebben de gevlochten draden een V-vorm. De punt van de V moet naar de onderkant van de kaars wijzen.

Kaarsen van **Stearine**

Het typenummer van de pit | (30-40-50-60-70-80) komt overeen met de dikte van de kaars in millimeters. Voor een kaars met een doorsnede van 6 cm gebruikt u dus Stearinepit 60. Bij taps toelopende kaarsen de grootste diameter aanhouden. Dikke stearinekaarsen zijn nooit helemaal lekvrij, dus altijd een onderzetter of kandelaar gebruiken. Stearinekaarsen branden met een grote vlam. Het inkorten van de pit, om de vlam kleiner te laten branden, verergert het lekken.

Waxpit, voorgewaxt

PPB zonder pitvoet, is geschikt voor kleine vrijstaande kaarsen. U kunt deze pit ook op een pitvoetje bevestigen. Let op: deze pit heeft een brandrichting, de rode kant is de onderkant.

WPT met pitvoet, is geschikt voor kaarsen in potjes/cups/glazen

WPT-00035 kleine drijfkaarsen en theelichtjes

WPT-00060 grote drijfkaarsen, grote waxinecups, votieglas gebogen en recht

WPT-00100 glas groot en votieglas recht bij Koolzaad/EcoSoja/Ecowas

WPT-00110 glas groot, bij Koolzaad/EcoSoja/Ecowas

Buiten pit

Voor kaarsen op balkon, terras of in de tuin.

De pit walmt, maar waait zelden uit. Het walmen kunt u beperken door de pit tijdens het branden bij te knippen.

voor kaarsen in pot of glas:

Ø 9 cm: Nr. 3

Ø 15 cm: Nr. 4

Ø 19 cm: Nr. 5,

Ø > 19 cm: Nr. 7

voor fakkels:

Buitenpit Nr. 3