Conseils sur les produits

Mode d'emploi Wood Wick

La mèche en bois ou Wood Wick (WPT-xxxx) se compose d'un petit morceau de bois plat qui est fixé dans une pince spéciale - la pince Wood Wick (PVH-00001) - puis placé dans la cire. Quand la bougie se consume, on entend un petit crépitement comme celui d'un feu de cheminée, ce qui en fait le charme et l'originalité. L'avantage des mèches en bois par rapport aux mèches en coton, c'est qu'elles ne s'affaissent pas dans la cire liquide. Il suffit de remplir le verrine ou le moule et d'y placer la mèche.

La mèche en bois Wood Wick convient surtout pour les bougies en pots et en verrines, mais peut être aussi utilisée dans des moules pour bougies simples. Cependant, seuls les moules plat sur le dessus (pour grosses bougies) conviennent.

Choisissez la largeur souhaitée, coupez la mèche en bois à la bonne longueur et fixez-la dans la pince spéciale Wood Wick. La mèche se consume le mieux quand elle dépasse de 5 mm au-dessus de la cire avant l'allumage. Pour la bonne taille de mèche, voir la liste ci-dessous et nos conseils. Il peut être nécessaire de combiner 2 mèches en bois (au maximum). Pour cela, mettez les deux mèches à plat l'une sur l'autre dans une seule pince. La mèche en bois ou Wood Wick brûle le mieux avec de la paraffine, mélange paraffine-stearine où stearine. Si vous l'utilisez avec la cire EcoSoya ou la cire de colza la mèche ne brulera pas correctement.

Les tailles suivantes sont seulement à titre indicatif, testez toujours vous-même les propriétés de combustion.

	Paraffine	**Stearine**	**Eco Soja/Colza/Cire Eco**
Verrine/pot ø > 45 mm	wpt-02020	wpt-02020	2x wpt-02020
Verrine/pot ø > 60 mm	wpt-02020	wpt-02030	wpt-02020 + 02030
Verrine/pot ø > 80 mm	wpt-02030	wpt-02060	2x wpt-02060
Bougie ø 5 cm	wpt-02020	wpt-02030	3x wpt-02030
Bougie ø 10 cm	wpt-02060	wpt-02060	2x wpt-02060