Gebrauchsanleitung

GW1003HL-43

Gildewerk Hotplate

HOT-00001

©2010 Gildewerk NL
Änderungen vorbehalten. Für alle Lieferungen und Dienstleistungen von Gildewerk gelten die beim Landgericht Haarlem hinterlegten Geschäftsbedingungen.

www.gildewerk.com

Niederlande
Gildewerk B.V.
A. Hofmansweg 41
NL-2031 BH Haarlem
T 31-(0)23 -532 22 55
F 31-(0)23 -534 09 65
E holland@gildewerk.com

Masse:
250x160x90 (bxtxh) mm

Technische Daten:
230 Volt, 100 Watt

Produktbeschreibung

Die Gildewerk Hotplate ist eine elektronisch beheizte Aluminium-Platte (CE-geprüft). Das Heizelement mit Überhitzungsschutz erwärmt die Platte bis maximal 90° C. Die Hotplate schaltet ein wenn der Stecker in die Steckdose gesteckt wird. Eine Kontrolllampe leuchtet wenn die Hotplate ans Stromnetz angeschlossen ist und aufheizt. Nach ca. 10 Minuten ist die Platte ausreichend aufgewärmt. In den 2 kleinen Löchern in der Mitte der Platte können Reliefs (siehe www.shop.gildewerk.com) fixiert werden. In der Öffnung in der Ecke kann die Gildewerk Abschmelzhilfe, HOT-00011befestigt werden. (siehe Gebrauchanleitung Abschmelzhilfe)

Die Gildewerk Hotplate ist geeignet um:

1. Kerzen an der Unterseite abzuflachen
2. die Seitenflächen der Kerzen glatt/platt zu schmelzen
3. die Gildewerk Hotplate Reliefs zu erhitzen

Anwendung 1
Vor dem Abflachen der Unterseite erst den Docht tief wegschneiden, dann die Kerze kurz auf die Hotplate drücken. Um die Kerzen auf einfache Weise rechtwinklich abzuschmelzen, empfehlen wir die Gildewerk Abschmelzhilfe.

Anwendung 2
Ist die Oberfläche einer Kerze nicht glatt (genug), kann man die Kerze über die Hotplate reiben (bügeln) und über den Rand der Platte abstreichen. Hebt man die Kerze nach dem 'bügeln' einfach hoch, entsteht eine Art Relief auf der Kerze.

Anwendung 3
Wählen Sie eines der Gildewerk Hotplate Reliefs und fixieren Sie s auf der Hotplate. Warten Sie einen Moment bis das Relief heiss genug ist und drücken Sie dann die Kerze kurz auf das Relief. Das Relief hinterlässt einen tiefen Abdruck auf der Kerze.

- Übertaucht man die Kerze danach mit Farbwachs, ist das Relief noch deutlicher sichtbar.
- Reibt man die Kerze dann kurz über die Platte, ist nur das Relief eingefärbt.
- Übertaucht man die Kerze erst mit Farbwachs und brennt dann das Relief ein, entsteht ein weisses Relief.

Achtung:

- an diesem Gerät kann man sich ernsthaft verbrennen
- brennbare Stoffe können entflammen
- bei Unachtsamkeit kann die Kerze beschädigt werden oder völlig schmelzen
- ausser Reichweite von kleinen Kinderen bleiben

Elektrische Geräte müssen regelmäßig überprüft werden. Elektrische Geräte mit Heizelementen können schrumpfen oder sich ausdehnen. Eine jährliche Wartung ist daher erforderlich.