Produkttipps

Gebrauchsanleitung Wood Wick

Wood Wick (WPT-xxxxx) ist eine dünnes Holzplättchen und wird in einem speziellen Halter, dem Wood Wick Clip (PVH-00001), in den Wachs gesetzt. Wenn die Kerze brennt, hören Sie ein leichtes knistern, wie bei einem Kaminfeuer, das ist angenehm und apart. Einen Vorteil hat der Holzdocht gegenüber den anderen Dochten: er fällt im flüssigen Wachs nicht um. Sie können wie gewohnt die Form oder das Glas füllen und dann den Docht einsetzen.

Wood Wick eignet sich am Besten für den Gebrauch in Gläsern und Töpfchen, man kann ihn aber auch in Formen für freistehenden Kerzen benutzen. Dafür eignen sich allerdings nur Formen mit einem flachen Top, Stumpenkerzen.

Wählen Sie die gewünschte Breite, schneiden Sie den Docht auf die richtige Länge und befestigen Sie ihn in dem Wood Wick Clip. Der Holzdocht brennt optimal, wenn er vor dem Anzünden maximal 5 mm aus der Kerze herausragt.

Nachstehend unsere Empfehlung für das richtige Dochtmass. Eine Kombination von 2 Dochten (maximal) kann eventuell nötig sein. Legen Sie dafür beide Dochte zusammen und stecken Sie diese zusammen in einen Clip. Wood Wick brennt optimal in Paraffin, Paraffin-Stearin Mischungen oder Stearin.Bei Verwendung in Ecosoya oder Rapswachs sind die Brenneigenschaften nicht optimal.

Die angebenen Maße sind eine Empfehlung, die Brenneigenschaften immer erst selbst testen.

	Paraffine	**Stearin**	**EcoSoya/Raps/Öko-Wachs**
Glas/Topf ø > 45 mm	wpt-02020	wpt-02020	2x wpt-02020
Glas/Topf ø > 60 mm	wpt-02020	wpt-02030	wpt-02020 + 02030
Glas/Topf ø > 80 mm	wpt-02030	wpt-02060	2x wpt-02060
Kerzen ø 5 cm	wpt-02020	wpt-02030	3x wpt-02030
Kerzen ø 10 cm	wpt-02060	wpt-02060	2x wpt-02060