Produkttipps

Welcher Docht für welche Kerze

Achtung: Die Dochtmasse sind nur eine Indikation
Dochte immer erst selbst testen
Docht zu dünn: die Kerze tropft
Docht zu dick: die Kerze russt

Kerzen aus ***Paraffin***

getaucht	gegossen
Ø < 10 mm : 3x2,	Ø < 20 mm: 3x6,
Ø 10 - 15 mm : 3x4,	Ø 20 – 55 mm: 3x8,
Ø 15 - 18 mm : 3x6,	Ø 55 – 75 mm: 3x10,
Ø 18 - 20 mm : 3x8,	Ø 75 -100 mm: 3x12,
Ø 20 - 50 mm : 3x10,	Ø >100 mm: 3x14,
Ø > 50 mm : 3x12	Bei spitzzulaufenden Kerzen den mittleren Durchmesser nehmen.

Kerzen aus **Rapswachs, EcoSoja und Ökowachs** (gegossen, freistehend) benötigen einen dickeren Docht, ca. 1 -2 Masse dicker als Paraffin
Ø < 40 mm platte pit 3x10
Ø 40-60 mm platte pit 3x12
Ø 60-70 mm platte pit 3x14

Kerzen aus **Bienenwachs**
Ø 20 – 40 mm: Runddocht Nr. 5
Ø 40 – 70 mm: Runddocht Nr. 7
Runddocht hat eine Brennrichtung und ist halbrund. An der flachen Seite haben die geflochtenen Fäden eine V-Form. Die Spitze des V's zeigt nach der Unterseite der Kerze.

Kerzen aus **Stearin**
Het Typnummer des Dochtes (30-40-50-60-70-80) stimmt in mm mit dem Durchmesser der Kerze überein. für eine Kerze mit einem Durchmesser von 6 cm (60 mm) nimmt also Stearindocht Nr. 60. Bei spitzzulaufenden Kerzen nimmt man den grösseren Durchmesser. Dicke Stearinkerzen sind selten ganz tropffrei, daher immer einen Untersetzer gebrauchen. Stearinkerzen brennen mit einer relativ grossen Flamme, das Kürzen des Dochtes, um die Flamme zu verkleinern, lässt die Kerze stärker tropfen.

Wachsdocht, vorgewachst
PPB ohne Dochtfuss, ist für kleine freistehende Kerzen geiegnet. Man kann den Docht auf einem Dochtfuss befestigen. Achtung: der Docht hat eine Brennrichtung, die rote Seite ist die Unterseite.

WPT mit Dochtfuss, ist für Kerzen in Töpfchen/Theelichtern/Gläsern geeignet.

WPT-00035 kleine Schwimmkerzen und Theelichter
WPT-00060 grosse Schwimmkerzen, grosse Theelichter, Votivglas gebogen und gerade
WPT-00100 Glas gross und Votivglas gerade: bei Rapswachs, EcoSoja und Ökowachs
WPT-00110 Glas gross, bei Rapswachs, EcoSoja und Ökowachs

Gartendocht

Geeignet für Kerzen auf Balkon, Terrasse oder im Garten. Der Docht russt, weht aber nur selten aus. Das Russen lässt nach, wenn Sie den Docht während des Abbrennens kürzen.

für Kerzen (in Gläsern/Töpfen):	für Fackeln:
Ø 9 cm: Nr. 3	Gartendocht Nr. 3
Ø 15 cm: Nr. 4	
Ø 19 cm: Nr. 5,	
Ø > 19 cm: Nr. 7	