Plaque chauffante Gildewerk

HOT-00001

©2010 Gildewerk NL
Sous réserve de changements. Nos conditions d'achat et de vente sont toujours valables et sont déposées au tribunal arrondissemental à Haarlem .

Gildewerk
www.gildewerk.com

Pays-Bas (siège social)
Gildewerk B.V.
A. Hofmansweg 41
NL-2031 BH Haarlem
T 31-(0)23 -532 22 55
F 31-(0)23 -534 09 65
E holland@gildewerk.com

Dimensions :
250x160x90 (lxpxh) mm

Caractéristiques techniques :
230 Volts, 100 Watts

Description du produit:

La plaque chauffante Gildewerk est une plaque électrique chauffante en aluminium munie du label CE. L'élément chauffant comporte un dispositif de contrôle de la température protégeant contre la surchauffe et chauffant la plaque jusqu'à 90°C maximum. La plaque chauffante s'allume en branchant la fiche dans une prise de courant. La plaque atteint la température voulue au bout de 15 minutes environ. Un témoin lumineux s'allume lorsque la plaque est branchée. Si vous le souhaitez, des reliefs peuvent être fixés dans les 2 petits trous au milieu de la plaque, voir www.shop.gildewerk.com.

Le pas de vis dans le coin permet de fixer le support Gildewerk HOT-00011 (voir le mode d'emploi de cet accessoire).

Les divers éléments des appareils électriques chauffants se dilatent et se contractent. Un contrôle annuel est donc nécessaire.

La plaque chauffante Gildewerk convient pour :

1 égaliser le dessous des bougies moulées
2 lisser/aplatir les faces des bougies
3 chauffer les motifs en relief Gildewerk

Application 1
Coupez un bon bout de la mèche au bas de la bougie, puis posez la bougie brièvement contre la plaque chauffante. Pour faire fondre le bas des bougies bien à angle droit, nous vous conseiller d'utiliser le support spécial Gildewerk.

Application 2
Si la surface d'une bougie n'est pas (assez) lisse, vous pouvez frotter la bougie contre la plaque, puis la racler le long du rebord de la plaque. Par contre, si vous soulevez simplement la bougie après l'avoir frottée contre la plaque, vous obtenez une surface à motif irrégulier.

Application 3
Choisissez un des motifs en relief Gildewerk pour la plaque chauffante et fixez-le dans les petits trous sur la plaque. Attendez un moment que le relief soit assez chaud, puis appuyez brièvement le côté de la bougie contre le motif en relief. Cela laisse une empreinte profonde sur la bougie.

- Si vous trempez ensuite la bougie dans de la cire colorée, le relief ressort encore mieux.
- Si vous passez la bougie trempée munie du motif en relief sur la plaque chauffante, la couleur reste uniquement sur le motif en relief.
- Si vous trempez d'abord la bougie dans de la cire colorée et apposez ensuite un motif en relief, cela laisse une empreinte en blanc.

Attention :

- Cet appareil peut provoquer des brûlures graves
- Des tissus inflammables peuvent prendre feu
- Si certaines précautions ne sont pas observées, les bougies peuvent être abîmées ou même fondre entièrement
- Tenir hors de portée des enfants.